

### **Абонемент видеографического терминала**

Посредством этой программы кадры фотокамеры по выбору по-отдельности или в форме индивидуального кадра могут быть представлены на экране компьютера. Кадры могут быть запомнены в систематизаторах и подсистематизаторах или смещены посредством «Вытягивания и укладывания». Тем самым Вы можете автоматически повторять файлы с подвижными изображениями и (одиночные) фотографии.

### **Последующая обработка кадров**

В последующем кадры могут быть обработаны различным способом:

- Поворот (90 градусов направо и налево, 180 градусов и на любой угол)
- Изменение цветов
- Увеличение и уменьшение
- Введение текста
- Различные фильтрующие процессы (яркость, контрастность, баланс красок, резкость и т. д.)

### **Мультипроцесс**

На экране индексных кадров может быть одновременно обработаны многие кадры. Эта функция выгодна при повороте кадров, при изменении формата или изменении названия файла.

### **Последовательные функции**

**Панорама:** многие кадры, снятые в панорамном режиме работы стандартной карты, могут быть сведены к панорамному кадру.

**Фотошаблонный монтаж:** Вы сможете составлять собственные фотошаблоны и запоминать на фотошаблонной карте (получаема отдельно). Фотошаблоны могут быть комбинированы с кадрами, которые Вы засняли фотокамерой.

### **Печатание**

Кадры могут быть распечатаны различным образом:

- Распечатка отдельных кадров
- Распечатка отдельных кадров с датой
- Распечатка индексного кадра со многими скопированными кадрами
- Распечатка 3, 4 или 6 кадров с автоматическим размещением

## **Дополнение**

### **Ответы на часто встречаемые вопросы**

#### **Как долго служат батарейки фотокамеры?**

В общем с комплектом батареек Вы можете заснять прил. 100 кадров, если для половины кадров Вы используете вспышку, Однако точное предсказание невозможно, поскольку срок службы батареек зависит от многих факторов, таких, например, как частота пользования ЖК-монитором и вспышкой, а также от типа батареек и условий окружающей среды. При частом пользовании ЖК-монитором батарейки расходуются быстрее. Поэтому выключайте его, если Вы им непременно не пользуетесь. Для бережного отношения с батарейками мы рекомендуем использовать сетевой адаптер (специальная принадлежность).

#### **Как я могу установить часы, чтобы показать дату съемки?**

На заводе часы не установлены. Перед съемками установите их посредством фотокамеры или CAMEDIA Master 2.0. Следите за тем, что дата стирается, если Вы приблизительно на один час выньте батарейки из фотокамеры.

#### **Можно ли на объектив надеть фильтр или солнечную диафрагму?**

Нет, подобные дополнительные части не наносятся.

#### **Может ли с фотокамерой быть использована наружная вспышка?**

Нет, фотокамера не имеет присоединения для наружной вспышки. Также и подчиненное управление возможно не функционирует с этой фотокамерой.

#### **Как происходит снижение «эффекта красных глаз»?**

Этот эффект встречается при съемках со вспышкой со всеми фотокамерами, поскольку свет вспышки рефлектирует у задней стороны глазного яблока. Смотря по индивидуальному характеру персоны, условиям вспышки и условиям освещенности эффект может быть более или менее снижен. Посредством функции снижения эффекта красных глаз этой фотокамеры Вы можете достичь значительного улучшения.

#### **Где должна храниться фотокамера?**

Фотокамера не должна подвергаться воздействию пыли, влаги и соленого воздуха. До укладки тщательно протрите ее слегка влажной тряпкой. Держите ее на расстоянии от антимили (нафталина) в кубиках. Если фотокамера длительное время не используется, выньте батарейки.