

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эта фотокамера не рекомендуется для коммерческого использования или использования в тяжелых условиях. Эта фотокамера является высокоточным инструментом и потому требует тщательного и ответственного обращения. Фотокамеру и объектив никогда не подвергать сильным встряхиваниям, вибрациям или сильному давлению и нажиму. В противном случае может возникнуть ущерб.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При нарушениях режима работы

Фотокамера не должна использоваться при нарушениях режима работы. Выньте батарейки или отделите блок питания от сети и сразу же обратитесь к Вашему торговцу специализированного профиля или в компетентный центр сервисного обслуживания.

Никогда не производите вмешательств или перестройки

- Никогда не разбирать фотокамеру. Для необходимого ремонта обратитесь, пожалуйста, к Вашему торговцу специализированного профиля или в компетентный центр сервисного обслуживания.

Защищать от влаги и пыли

- Никогда не хранить фотокамеру в месте, в котором она может запылиться. В противном случае при повторном пользовании может встретиться короткое замыкание и/или перегрев (с опасностью пожара).
- Не пользуйтесь прибором, если он подвергся сильным встряхиваниям (упал и т. п.) или внутрь прибора попала вода или посторонние предметы. Немедленно обратитесь к Вашему торговцу специализированного профиля или в компетентный центр сервисного обслуживания. Никогда не касайтесь внутренних частей прибора. Высоковольтная переключающая сеть может вызвать тяжелые удары (поражение) электрическим током.

Защищать от высоких температур

- Никогда не оставлять фотокамеру в местах, где она может подвергнуться сильному нагреванию и/или прямому солнечному облучению (закрытые автомобили и т. п.). Воздействие высоких температур может вести к неисправностям прибора.

Очистка

- До проведения очистных работ или работ по техническому обслуживанию непременно отделите блок питания от сети.
- Для чистки используйте мягкую тряпку без ниток. При сильном загрязнении тряпку смочить слабым средством для очистки. В заключении фотокамеру протереть насухо.
- Для чистки корпуса никогда не использовать бензин, разбавитель красок и подобные растворы. В противном случае на корпусе могут встретиться изменения окраски и деформации.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОКАМЕРЫ

Предупредительные указания для режима работы вспышки

- При съемках крупным планом со вспышкой соблюдайте следующие правила предосторожности.
- При портретных съемках со вспышкой всегда следить за достаточным расстоянием (в особенности у маленьких детей). Если вспышка будет производиться на слишком маленьком расстоянии, может быть нанесен вред глазам. В особенности при фотографировании маленьких детей выдерживать минимальное расстояние в 1 м!

Меры предосторожности при фотографировании

- При фотографировании положение корпуса и место выбрать таким образом, чтобы Вы не потеряли равновесие. В противном случае существует опасность повреждения.
- Следить за тем, чтобы во внутрь прибора не попадали посторонние предметы или жидкость (песок, дождь и т. д.). Это особенно важно, когда открыта крышка отсека для батареек или защитная задвижка объектива. В противном случае может возникнуть ущерб.
- Никогда не допускайте падения фотокамеры и не подвергайте ее сильным сотрясениям или вибрациям.
- Эта фотокамера не является водонепроницаемой! Никогда не погружайте фотокамеру в воду и не подвергайте воздействию водяных брызг (дождь, морская вода и т. д.).
- Никогда не пользуйтесь фотокамерой при непогоде!
- При смене батареек фотокамера должна быть выключена. Если смена батареек происходит при включенной фотокамере, может быть повреждена внутренняя электрическая схема.

Условия хранения

- Для избежания неисправностей при хранении фотокамеры сохраняйте температуру окружающей среды между -20°C и 60°C и влажность окружающей среды между 10% и 90%.
- Не храните в местах с высокой влажностью, поскольку иначе из-за конденсации может образоваться осадок, могущий вызвать повреждения у фотокамеры.
- Фотокамеру хранить таким образом, чтобы она была недоступна для детей.

Условия окружающей среды для пользования

- Никогда не использовать фотокамеру вблизи воспламеняемых паров или газов. В противном случае существует опасность взрыва.
- При пользовании температура окружающей среды должна находиться в диапазоне между 0°C и 40°C и влажность воздуха окружающей среды в диапазоне между 30% и 90%.