

- Никогда не подвергать фотокамеру слишком сильным сменам температуры. В противном случае внутри прибора может образоваться конденсационная влага, могущая вызвать неисправности. Для избежания образования конденсационной влаги фотокамеру храните в водонепроницаемом мешке или до использования подождите, пока фотокамера выровняется с температурой окружающей среды.
- При низких температурах окружающей среды продолжительность использования батареек снижается.

#### **Указания по безопасности для пользования принадлежностями**

- Используйте исключительно поставляемые или рекомендуемые изготовителем принадлежности. Если имеются вопросы относительно пригодности и применения, обратитесь к Вашему торговцу специализированного профиля. В противном случае существует опасность тяжелых неисправностей (с опасностью пожара) и повреждений.
- Блок питания от сети присоединять только при пользовании фотокамерой и после использования фотокамеры сразу же отделять. В противном случае могут быть вызваны работа с ошибками, повреждения и несчастный случай.
- По соображениям безопасности блок питания от сети никогда не брать мокрыми руками.
- Никогда не сгибать сетевую кабель блока питания от сети, перекручивать его или подвергать иным механическим нагрузкам, а также высоким температурам. Никогда не использовать поврежденный кабель и не производить переделок у блока питания от сети/ сетевого кабеля. В противном случае существует опасность повреждения и пожара.

#### **Перед использованием фотокамеры, пожалуйста, обратите внимание**

- Перед важными съемками и/или после длительного неиспользования фотокамеры Вы должны произвести полную проверку безупречного функционирования или провести ее в компетентном центре сервисного обслуживания.
- Мы не можем перенять ответственность за потерю данных, длительности отказа, потери дохода или прочий прямой или косвенный (материальный) ущерб и убытки и претензии, которые произошли от использования этой фотокамеры.

#### **Указание:**

- «Указание» указывает на важную информацию.
- Дизайн фотокамеры возможно слегка отличается от рисунков в этом «Руководстве».

#### **УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙКАМИ**

Чтобы избежать вытекания батареек, опасности пожара или прочих повреждений, тщательно соблюдайте следующие данные.

- Никогда не нагревать или сжигать батарейки.
- Никогда не разлагать, переделывать или плавить батарейки.
- Никогда не укладывать батарейки с обратной полярностью (+/-).
- Полюса батареек никогда не соприкасать с металлическими частями. Батарейки никогда не хранить или транспортировать незакрепленными вместе с металлическими предметами (напр., заколками для волос, украшениями и т. п.).
- Никогда не использовать вместе новые и использованные батарейки или батарейки разных конструкций.
- Батарейки всегда хранить в сухом месте. В противном случае батарейки могут окислиться.
- Никогда не использовать батарейки при нарушениях режима работы.
- Никогда не использовать батарейки, если будут установлены вытекание жидкости, выпуклости, нагрев и прочие ненормальности.
- Если новые батарейки при первом использовании имеют ржавчину или сильно нагреваются, эти батарейки должны быть заменены.
- Никогда не используйте батарейки без защитной оболочки. В противном случае существует опасность пожара или повреждения.
- Если жидкость из батареек попадет в глаза, не тереть глаза. Глаза прополоскать чистой водой и немедленно обратиться к врачу-специалисту.
- Если жидкость из батареек попадет на кожу или одежду, затронутое место смыть чистой водой.
- Если жидкость из батареек попадет в отсек для батареек, до укладки новых батареек протереть его влажной тряпкой и после этого просушить.
- Пустые батарейки вынуть из фотокамеры. Старые или использованные батарейки, оставшиеся в фотокамере, могут вытечь. Если фотокамера должна быть оставлена на длительное время на хранение или не используется, выньте батарейки.
- Не используйте вакуумные емкости. В противном случае батарейки могут вытечь и повредить фотокамеру.
- Никогда не заряжать никель-кадмиевые или литиевые батарейки. Батарейки этого типа не заряжаемы. Попытка их зарядки может вести к вытеканию или к повреждению фотокамеры.
- Не храните батарейки при высоких температурах (напр., внутри автомобиля при сильном солнечном облучении). Продолжительность действия батареек в этом случае сильно снижается. Батарейки храните в холодном, сухом месте и защищайте от прямого солнечного света.
- Обеспечить, чтобы при пользовании фотокамерой дети не смогли вынуть батарейки.
- Если дети пользуются фотокамерой, они должны быть ознакомлены с управлением согласно этого «Руководства».
- При удалении отходов использованных батареек непременно соблюдайте действующие местные предписания по удалению отходов и охране окружающей среды.